

# REGULACIÓN DE VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA

VIE 504 / 509 / 513 / 517

TORNILLO DE  
REGULACIÓN  
DEL NIVEL  
DE AGUA

FLOTADOR

ARANDELA CONICA  
DE CIERRE

ARANDELA DE  
AJUSTE

TUERCA DE  
FIJACIÓN

MANGUERA  
DE REPOSICIÓN



**PARA UN CORRECTO  
FUNCIONAMIENTO ES NECESARIO  
POSICIONAR EL EXTREMO DE LA  
MANGUERA DE REPOSICIÓN DE  
CIERRE HIDRÁULICO DENTRO DEL  
TUBO DE LA VÁLVULA DE  
DESCARGA.**

Verificar que el nivel de agua, coincida con la marca en el depósito. De ser necesario ajustar el nivel de agua, actuar sobre el tornillo de regulación según indica la figura.

